

Yangına karşı tedbir – Daire

Yangın başlaması halinde ...

KURTARMA



İlk önce kendinizi ve ailenizi kurtarmanız gerekmektedir. Bulduğunuz yer dumanla kaplanırsa, dumanların altına çökünüz. Zemindeki hava sıklıkla daha temizdir. Yangının olduğu yerin kapısını kapatınız. Yangının başlaması durumunda dışarı çıkmak için hiç bir zaman asansörü kullanmayınız. Eğer merdivenler, çıkan yangından dolayı dumanla kaplanmışsa, itfaiye başka bir ikazda bulunmadıysa, dairenizde kalıp itfaiyenin yangını söndürmesini beklemelisiniz.

UYARI



Çevrenizdeki insanların güvenli bir bölgeye gidebilmeleri için onları ikaz ediniz. Yangını haber verirken sakin olmaya çalışınız. Çocukların, korkudan yatakların altında ve dolapların içinde saklanabileceklerini unutmayınız.

ALARMI ÇALDIR



Siz ve aileniz güvenli bir yere ulaştığınız anda yangın alarmını başlatınız (sizdeki bu türde ise) yada 112 yangın ihbar hattını arayınız. Hızlı bir şekilde neler olduğunu, nereden aradığınızı ve kim olduğunuz hakkında bilgi veriniz.

SÖNDÜRME İŞLEMİ



Ancak bu işlemlerden sonra, kendiniz yangını söndürmeyi deneyebilirsiniz, ancak gereksiz riskler almaktan kaçınınız! Yangın tüpünü sadece köze sıkınız, alevlere sıkmayınız. Yangın tüpünü, elektrikli kablolara hiç bir zaman sıkmayınız. Eğer yanan tencereniz ise, yangını tencerenin kapağı ile boğabilirsiniz. Tencerenin içine hiç bir zaman su dökmeyiniz! Yanan eşya, eğer televizyonunuz ise, televizyonun fişini prizden çektikten sonra su ile söndürünüz.

Bu broşür, evde kendimiz ve kiracılarımız için, yangından korunma hakkındaki bilgileri artırmak ve daha güvenli bir şekilde yaşayabilmek amacıyla aşağıdaki kuruluşların işbirliği ile hazırlanmıştır:

080911

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG



Kendinizin ve komşularınızın güvenliğini artırın

Storgöteborg bölgesine bağlı itfaiyesi, her yıl yaklaşık 400 ev yangını ile karşı karşıya gelmektedir. Bu listeyi takip ederek, evinizin güvenliğini kontrol ediniz. Yangına karşı tedbir konusunda sorularınız olması halinde, 031-355 26 00 nolu telefondan itfaiyeyi arayabilirsiniz.

Yangın önleme

- ❑ Kibrit ve çakmakların çocukların ulaşamayacağı bir yerde olmasına dikkat ediniz.
- ❑ Siz evde yokken yada uyurken, hiçbir zaman çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesi çalıştırmayınız.
- ❑ Katı ve sıvı yağ, yüksek ısıda yanmaya başlayabilir. Pişirme ve kızartma esnasında, elinizin altında bir kapak bulunması, alev çıkması halinde, kapağı kapatarak alevi boğmanızı sağlayacaktır.
- ❑ Yemek yapma ve kuru haşlama en yaygın yangın sebeplerinden biridir. Mutfak davlumbazınızın filtresini düzenli olarak değiştirerek, yağlı kalmamasına dikkat ediniz.
- ❑ Mum yaktıktan sonra mumu bırakıp bir yere gitmeyiniz, yaktığınızı mumları söndürmeyi unutmayınız. Mumları, örneğin kumaş, yosun ve benzeri malzemeden yapılmış mumluk aksesuarı ve alev alabilecek aksesuarlarla süslemeyiniz.
- ❑ Balkon yada evinizin dışında, kazayla havai fişek isabet etmesi sonucunda yangın çıkması ihtimaline karşı buralarda eşya bırakmayınız.
- ❑ Hasarlı kablo yada prizli elektrik gereçlerini kullanmayınız.

Kurtarma yöntemlerini planlayın

- ❑ Yaşadığınız yerde en az bir tane yangın ikaz alarmının olması mecburidir. Geç olmadan pillerini değiştiriniz!
- ❑ Bununla birlikte 6 kg'lık yangın söndürme tüpü bulundurmanızı tavsiye etmekteyiz.
- ❑ Evinizde yangın başlaması halinde, evden nasıl çıkacağınızı aranızda konuşun.
- ❑ Merdiven ve koridorlarda eşya bırakmayınız. Bu yolun bir gün acil çıkış yolunuz olabileceğini göz ardı etmeyiniz.

Yangından korunma



Yangın ikaz Alarmı

Yangın ikaz Alarmı

Yangın ikaz alarmı, evde yangın başlaması durumunda hemen dışarı çıkmanızı sağlar. Yangın ikaz alarmı yatak odasının dışındaki tavanda yer almalıdır. Yangın ikaz alarmında, çalışan bir pil olması sizin sorumluluğunuz dahilindedir. Evinizde bir yangın ikaz alarmı yok mu? O halde müşteri hizmetleri/ mülk hizmetleri/ ev hizmetleri/ bölge hizmetlerini arayarak bu alarlardan edinebilirsiniz.

Yangın ikaz alarmınızı şöyle test ediniz

Tüm yangın ikaz alarmlarında bulunan düğmeye basarak alarmı test ediniz. Bir kaç saniye düğmeye basılı tutunuz. Alarmın çalmaya başlamaması halinde içindeki pili yenisiyle değiştiriniz. Yangın ikaz alarmını düzenli olarak kontrol ediniz. Örneğin bir süredir evde değilseniz kontrol ediniz. Noel yortusundan önceki dört hafta boyunca kontrol ediniz. Arada sırada alarmın tozunu almayı unutmayınız.



Küçük yangın tüpü

Küçük yangın tüpü

İtfaiye, herkesin evinde en az bir adet 6 kg'lık bir yangın söndürme tüpü bulundurmasını tavsiye etmektedir. Yazlık evler de ikamet edilen yerlerden biri olarak adlandırılmaktadır. Araba, karavan, tekne gibi araçlarda 2 kg'lık yangın söndürme tüpü bulundurulması tavsiye edilir. Küçük yangın söndürme tüpleri büyük alışveriş merkezlerinde ve inşaat malzemesi satan mağazalardan temin edilebilmektedir.



Yangın battaniyesi

Yangın battaniyesi

Evde bir yangın battaniyesi bulundurmak faydalı olacaktır. Bu battaniyeyi, kıyafete sıçramış yangını söndürmek için yada küçük yangınları söndürmek için kullanabilirsiniz.



Belirli aralıklarla sinyal saati (timer)

Ocağı kapatmak, çok kolay unutulmuş bir şeydir. Bir çok yangın da bu sebeple meydana gelmektedir. Ocağın üzerine hiç bir zaman bir şey koymayınız. Ocağın kapalı olup olmadığını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin. Şarj edilen aletlerin, şarj olma sürelerini bir saat olarak ayarlayınız, böylece kapatmayı unutsanız bile kendiliğinden kapanacak ve elektrik akımı kesilecektir. Bu konuda sorunuz olması halinde: Lütfen itfaiyeyi arayınız.

Küçük yangın tüpü aşağıdaki gibi kullanılır:

1. Güvenlik pimini çekiniz
 2. Yangına doğru çeviriniz
 3. Sapı aşağıya doğru çekiniz
- Yangına doğru hedef alıp